

窯業系サイディング/鉄骨造・横張り/通気金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈幕板〉】											
1	ウォールライン ボード210 納まり		2	ウォールライン ボード180 納まり		3	ウォールライン ボード240A 納まり		4	ウォールライン ボード210A 納まり	
※1 サイディング t=18または21の場合は、次のビスを推奨 推奨品 SUJ5M6ナスなべφ4.0×L50(日本ハワーフラスティング製 商品コード 701842)			※1 サイディング t=18または21の場合は、次のビスを推奨 推奨品 SUJ5M6ナスなべφ4.0×L50(日本ハワーフラスティング製 商品コード 701842)			※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)			※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)		
5	ウォールライン ボード180A 納まり		6	ウォールライン ボード150A 納まり		7	ウォールライン ティンバー180A 納まり		8	ウォールライン ティンバー120A 納まり	
※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)			※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)			※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)			※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)		
9	ウォールライン ティンバー80A 納まり										
※1 606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)・t付埋め後、現場仕上げ資材で補修 ※2 サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス60(鉄骨下地用)											